

## Kurzanleitung

### Next Generation Coatings 2.0\*

Talon+, Aegis+, Devil's Blood+, Silla+, Typhoon

#### Einschichtige Beschichtung

Tragen Sie eine Schicht der Versiegelung Bauteilweise auf und polieren Sie die aus wie in der folgenden Tabelle angegebenen Ablüftzeiten.

Talon (Felgen & Kunststoff)	Aegis	Devil's Blood, Silla
auspolieren nach 10 – 20 min.	auspolieren nach 5 – 10 min.	auspolieren nach 5 min.

#### Zweischichtige Beschichtung

- Tragen Sie die erste Schicht der Versiegelung Bauteilweise auf und polieren Sie die aus wie in der folgenden Tabelle angegebenen Ablüftzeiten.
- Tragen Sie nach 30 Minuten die zweite Schicht Bauteilweise auf und polieren Sie die aus wie in der folgenden Tabelle angegebenen Ablüftzeiten.

	Talon (Felgen & Kunststoff)	Aegis	Devil's Blood, Silla
<b>Erste Schicht</b>	auspolieren nach 10 – 20 min.	auspolieren nach 5 – 10 min.	auspolieren nach 5 min.
<b>Zeit zwischen Schichten</b>	30 Minuten		
<b>Zweite Schicht</b>	auspolieren nach 10 – 20 min.	auspolieren nach 5 – 10 min.	auspolieren nach 5 min.

#### Typhoon

Auf dem Lack	Auf die Windschutzscheibe	Als Topping
Erste Schicht Bauteilweise auftragen und nach 5-10 min. auspolieren. Nach 30 Minuten kann eine zweite Schicht aufgetragen werden.	Windschutzscheibe polieren und entfetten. Versiegelung auftragen und nach 5-10 min auspolieren. Nach 30 Minuten kann eine zweite Schicht aufgetragen werden.	Auf Aegis+, Devil's Blood+, Silla+, Butterfly+ & Dok Do+ Nach 30 Minuten Bauteilweise auftragen und nach 5-10 min. auspolieren. Keine weitere Schicht nötig.

#### Wichtige Hinweise:

- Die Raumtemperatur während der Verarbeitung sollte mindestens 20° C betragen. (die optimale Verarbeitungstemperatur ist 20° C - 25 °C)
- Das Fahrzeug 24 Stunden nach dem Auftragen der Versiegelung in einem geschlossenen Raum belassen und dem Kontakt mit Wasser vermeiden.
- Die vollständige Aushärtezeit erfolgt nach 14 Tagen. Innerhalb dieser Zeit darf die Lackoberfläche nicht mit Handwäsche oder maschinelle Wäsche beansprucht werden.
- Versiegelungen nicht in feuchten Räumen anwenden. Die Luftfeuchtigkeit sollte 70% nicht überschreiten
- Vermeiden Sie das Auftragen der Versiegelung in der Nähe von Wärmequellen und Luftströmen, die auf die Oberfläche gerichtet sind. Dies könnte zu einer schnelleren Bindung führen und die Hydrophobie der Versiegelung negativ beeinflussen.
- Verwenden Sie während der ersten zwei Stunden nach dem Auftragen der Versiegelung keinen Heizstrahler.