

Kurzanleitung

Next Generation Coatings 2.0*

Butterfly+, Dok Do+

Butterfly+

- Tragen Sie die erste Schicht der Versiegelung Bauteilweise auf und polieren Sie die aus wie in der folgenden Tabelle angegebenen Ablüftzeiten.
- Tragen Sie nach 30 Minuten die zweite Schicht Bauteilweise auf und polieren Sie die aus wie in der folgenden Tabelle angegebenen Ablüftzeiten.

	Butterfly
Erste Schicht	auspolieren nach 5 min.
Zeit zwischen Schichten	30 min.
Zweite Schicht	auspolieren nach 5 min.

Dok Do+

- Erste Schicht (Base Coat) Bauteilweise auftragen und auspolieren wie in der Tabelle angegebenen Ablüftzeiten.
- Tragen Sie wie in der folgenden Tabelle angegebenen Ablüftzeiten die zweite Schicht (Top Coat) auf.
- Zweite Schicht (Top Coat) auspolieren wie in der Tabelle angegebenen Ablüftzeiten.

	Dok Do
Erste Schicht (Base Coat)	auspolieren nach 15 – 20 min.
Zeit zwischen Schichten	60 - 90 min.
Zweite Schicht (Top Coat)	auspolieren nach 5 min.

Wichtige Hinweise:

- Die Raumtemperatur während der Verarbeitung sollte mindestens 20° C betragen. (die optimale Verarbeitungstemperatur ist 20° C - 25 °C)
- Das Fahrzeug 24 Stunden nach dem Auftragen der Versiegelung in einem Raum belassen mit mindestens 20° C und dem Kontakt mit Wasser vermeiden.
- Die vollständige Aushärtezeit erfolgt nach 14 Tagen. Innerhalb dieser Zeit darf die Lackoberfläche nicht mit Handwäsche oder maschinelle Wäsche beansprucht werden.
- Versiegelungen nicht in feuchten Räumen anwenden. Die Luftfeuchtigkeit sollte 70% nicht überschreiten
- Vermeiden Sie das Auftragen der Versiegelung in der Nähe von Wärmequellen und Luftströmen, die auf die Oberfläche gerichtet sind. Dies könnte zu einer schnelleren Bindung führen und die Hydrophobie der Versiegelung negativ beeinflussen.
- Verwenden Sie während der ersten zwei Stunden nach dem Auftragen der Versiegelung keinen Heizstrahler.

PROSOLL GmbH
 Bleichstr. 38 • D-76593 Gernsbach
 Tel.: 0049 7224 6570985
info@fireball-germany.com
www.fireball-germany.com