

Anwendungsanleitung

BUTTERFLY+* / BUTTERFLY GRAPHENE

Einschichtige Beschichtung

- Tragen Sie eine Schicht der Versiegelung Bauteilweise auf und polieren Sie die aus wie in der folgenden Tabelle angegebenen Ablüftzeiten.

BUTTERFLY+	BUTTERFLY GRAPHENE
auspolieren nach 5 min.	auspolieren nach 3 -7 min.

Zweischichtige Beschichtung

- Erste Schicht Bauteilweise auftragen und auspolieren wie in der Tabelle angegebenen Ablüftzeiten.
- Tragen Sie anschließend wie in der folgenden Tabelle angegebenen Ablüftzeiten die zweite Schicht auf.
- Zweite Schicht Bauteilweise auftragen und auspolieren wie in der Tabelle angegebenen Ablüftzeiten.

	BUTTERFLY+	BUTTERFLY GRAPHENE
Erste Schicht	auspolieren nach 5 min.	auspolieren nach 3 -7 min.
Zeit zwischen Schichten	30 Minuten	120 min
Zweite Schicht	auspolieren nach 5 min.	auspolieren nach 3 -7 min.

DOK DO+

- Erste Schicht (Base Coat) Bauteilweise auftragen und auspolieren wie in der Tabelle angegebenen Ablüftzeiten.
- Tragen Sie anschließend wie in der folgenden Tabelle angegebenen Ablüftzeiten die zweite Schicht (Top Coat) auf.
- Zweite Schicht (Top Coat) Bauteilweise auftragen und auspolieren wie in der Tabelle angegebenen Ablüftzeiten.

	DOK DO+
Erste Schicht (Base Coat)	auspolieren nach 15 – 20 min.
Zeit zwischen Schichten	90 min.
Zweite Schicht (Top Coat)	auspolieren nach 5 min.

Wichtige Hinweise:

- Die Raumtemperatur während der Verarbeitung sollte mindestens 20° C betragen. (die optimale Verarbeitungstemperatur ist 20° C - 25 °C)
- Versiegelungen nicht in feuchten Räumen anwenden. Die Luftfeuchtigkeit sollte 70% nicht überschreiten.
- Temperatur/Luftfeuchtigkeit spielen eine große Rolle beim auspolieren. Wir empfehlen Ihnen vor der Anwendung eine kleine Fläche zu versiegeln um die Ablüftzeiten mit Ihre Umgebungstemperatur anzupassen.
- Das Fahrzeug 24 Stunden nach dem Auftragen der Versiegelung in einem Raum belassen mit mindestens 20° C und dem Kontakt mit Wasser vermeiden. **Beim BUTTERFLY GRAPHENE 8 Stunden!**
- Die vollständige Aushärtezeit erfolgt nach 14 Tagen. Innerhalb dieser Zeit darf die Lackoberfläche nicht mit Handwäsche oder maschinelle Wäsche beansprucht werden. **Beim BUTTERFLY GRAPHENE 4 Tagen!**
- Vermeiden Sie das Auftragen der Versiegelung in der Nähe von Wärmequellen und Luftströmen, die auf die Oberfläche gerichtet sind. Dies könnte zu einer schnelleren Bindung führen und die Hydrophobie der Versiegelung negativ beeinflussen.
- Verwenden Sie während der ersten zwei Stunden nach dem Auftragen der Versiegelung keinen Heizstrahler.